

SUSPENSION

Instructions de sécurité

- Cette lampe ne doit pas être exposée à l'humidité. Utilisez seulement dans les pièces sèches.
 - Débranchez la fiche mâle de la prise de secteur avant de la nettoyer avec un chiffon légèrement humide ou avant de changer l'ampoule.
 - Branchez la lampe seulement à une prise installée conformément où la tension du secteur correspond aux informations techniques.
 - Débranchez la prise avant de remplacer l'ampoule.
 - Ne pas obstruer les orifices de ventilation, vous pourriez entrer en contact avec des parties sous tension.
 - Ne pas brancher la lampe si le câble d'alimentation présente des dommages visibles.
 - Ne pas modifier le produit seul. Toutes réparations ou modifications doivent être effectuées par un professionnel.
 - Risque de brûlure : Tenir la suspension à une distance minimale de 30 cm de tous matériaux inflammables. Ne pas couvrir la lampe.
- Pour les parties de type Y :
- Si le câble flexible externe de la suspension présente des dommages visibles, faites réparer uniquement par un professionnel ou une personne habilitée.

Changement de l'ampoule

Avertissement : Débranchez et laissez l'appareil complètement refroidir avant de remplacer l'ampoule.

Données techniques

Modèle : 7067116 (1136-23 B)

Description : SUSPENSION

Tension secteur : 220-240 V ~ 50Hz

Ampoule : E27 / Max. 25 W

Déclaration de conformité



Cet appareil est conforme aux exigences et normes CE relatives aux luminaires



Les vieux appareils électroménagers ne doivent pas être éliminés en tant que déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans les points de ramassage prévus.

